



Οδηγίες Χρήσης Καναπέ - Κρεβάτι

Τα προϊόντα Hypnosys συνοδεύονται με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας, με την προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.
(δεν περιλαμβάνονται φθορές λόγω κακής χρήσης.)


Harmony 1/ Harmony 2




Τραβήξτε το συρόμενο μηχανισμό, τοποθετώντας τον, στην επιθυμητή θέση.



Τραβήξτε από τη λαβή για την ανασήκωση του μηχανισμού στη θέση κρεβάτι.




Ανασηκώστε την ασφάλεια και περιστρέψτε τη λαβή προς τα κάτω έως το κατώτερο σημείο.




Σύρετε το μηχανισμό κάτω από τον καναπέ.

Aura 1-2 / Echo / Ode



Απομακρύνετε τα μαξιλάρια πλάτης, και τα επιπλέον μαξιλάρια καθίσματος (Ode, Echo).


Πιέστε τα μπράτσα προς το εσωτερικό, για απασφάλιση του μηχανισμού, έτσι ώστε να έρθουν σε οριζόντια θέση..




Ανασηκώστε τα μπράτσα στην επιθυμητή θέση ή έως και την κατακόρυφη για τη μετατροπή σε καναπέ.

Τοποθετήστε τα μαξιλάρια πλάτης, και τα επιπλέον μαξιλάρια καθίσματος (Ode, Echo).


Aroma



Πατήστε το πετάλι στο πίσω μέρος του καναπέ, για την απασφάλιση του μηχανισμού.



Πιέστε την πλάτη προς τα κάτω, μέχρι να έρθει στην οριζόντια θέση.




Ανασηκώστε την πλάτη, μέχρι την ασφάλιση του μηχανισμού.


Από Καναπέ σε Κρεβάτι

Από Κρεβάτι σε Καναπέ


Icon / Logic



Πιέστε την πλάτη του καναπέ,
μετατοπίζοντάς την
έως ότου έρθει σε οριζόντια θέση.




Ανασηκώστε το πίσω μέρος
του κρεβατιού, πιέζοντας ελαφρά
στο κέντρο, με την πλάτη να
μετατοπίζεται στη θέση καναπέ.




Όλα τα καλύμματα είναι
αφαιρούμενα και πλένονται
σε χαμηλές θερμοκρασίες,
ή με στεγνό καθάρισμα.


Charisma 1 / Charisma 2




Ανασηκώστε ελαφρά το μπροστινό
μέρος του καναπέ,
και σύρετε μέχρι την πλήρη
ανάπτυξή του σε οριζόντια θέση.




Ανασηκώστε το εμπρός μέρος του κρεβατιού,
μέχρι το τελικό σημείο.




Πιέστε το εμπρός μέρος μέχρι η μετώπη του καναπέ
έλθει σε επαφή με δάπεδο και σύρετε μέχρι το τέλος.




Genesis




Πιέστε το εμπρός μέρος του καναπέ,
μέχρι η πλάτη να έρθει σε οριζόντια θέση
(χρήση αποθηκευτικού χώρου).



Πιέστε το εμπρός μέρος του καναπέ προς τα πάνω
μέχρι την απασφάλιση του μηχανισμού και
ελευθερώστε το κάθισμα μέχρι την οριζόντια θέση.



Ανασηκώστε το εμπρός μέρος του κρεβατιού,
μέχρι το τελικό σημείο (2 κλικ).



Πιέστε το εμπρός μέρος προς τα κάτω
μέχρι τη θέση καναπέ.